



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОЧИСТКЕ КРЫШ ЗДАНИЙ ОТ СНЕГА И ЛЬДА



ЗАПРЕЩАЕТСЯ КАСАТЬСЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ, ТЕЛЕВИЗИОННЫХ АНТЕНН, СВЕТОВЫХ РЕКЛАМ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПРИ РАБОТЕ НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ!



Тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть на ширину возможного падения снега и льда должен быть огражден с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флагами, подвешиваемой на специальных стойках.



На тротуаре для предупреждения людей об опасности должен быть выставлен дежурный со свистком в сигнальном жилете и защитной каске.



Дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската крыши, необходимо запереть или внутри лестничных клеток, арок, ворот, следует выставить дежурных для предупреждения людей об опасности.




Снятие ледяных сосулек с краев крыши здания и у водосточных труб должно производиться специальным приспособлением (крючком).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СВЕШИВАТЬСЯ С КРЫШИ ПРИ СНЯТИИ ЛЕДЯНЫХ СОСУЛЕК!



Очистку крыши здания от снега необходимо производить только деревянными лопатами, начиная от конька к карнизу, равномерно, не допуская перегрузки снегом отдельных ее участков.



Во время перерывов в работе технические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.